Tipps & Tricks

mit **Senderübersicht** für den Digitalen HD-Video-Recorder

Vodafone Power to you



Inhalt

Senderübersicht von Vodafone	4
Tipps & Tricks für Ihr Fernseherlebnis	11
Registrierung und Service im Kundenportal	28
Kontakt zu Vodafone	36

Tipps & Tricks für Ihr Fernseherlebnis

Tipp	1	Die Bausteine für Ihr Kabel-TV Erlebnis	11
Тірр	2	Fernbedienung einrichten	13
Tipp	3	Persönliche Favoriten anlegen	14
Tipp	4	Zeitversetzt Fernsehen	17
Tipp	5	Sendungen finden und aufnehmen	18
Tipp	6	Aufnahmen verwalten	21
Tipp	7	Select Video	22
Tipp	8	Vodafone Kabel TV Manager-App	25
Tipp	9	Vodafone Kabel TV-App	26
Tipp	10	Vodafone Kabel TV Control-App	27
FAQs		Häufige Fragen zum Digitalen HD-Video-Recorder	30

Senderübersicht von Vodafone

Eine persönliche Übersicht Ihrer Sender können Sie auch online im Kundeportal abrufen auf www.vodafone.de/meinesender

Stand März 2016 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Tipp: Alle Sender sind ab dem Sendeplatz 101 vorsortiert. Wählen Sie daraus Ihre Favoriten und legen sie auf die Sendeplätze 1-100. Wie das geht erfahren Sie ab Seite 14

Basis HD

Sende- platz	HD-Sender	lhr Favoritenplatz	Sende- platz	HD-Sender	lhr Favoritenplatz
112	Das Erste HD		162	SWR Fernsehen RP HD	
113	ZDF HD		163	WDR Köln HD	
114	RTL HD 1		164	Bayer. Fernsehen Süd HD	
115	SAT.1 HD 1		165	NDR FS HH HD	
116	ProSieben HD 1		166	MDR Sachsen HD	
117	VOX HD 1		167	rbb Berlin HD	
118	RTL II HD 1		168	Bayerisches FS Nord HD 4	
119	kabel eins HD 1		168	MDR S-Anhalt ⊞D⁴	
120	ARTE HD		168	MDR Thüringen ⊞ 4	
121	3sat HD ²		168	NDR FS MV HD 4	
124	ServusTV HD 1,2		168	NDR FS NDS HD 4	
161	hr-fernsehen HD		168	NDR FS SH HD ⁴	

Sende- platz	HD-Sender	lhr Favoritenplatz	Sende- platz	Vollprogramme	lhr Favoritenplatz
168	rbb Brandenburg HD 4		104	SAT.1	
168	SWR Fernsehen BW HD 4		105	ProSieben	
215	SIXX HD 1.2		106	VOX	
216	RTL NITRO HD 1,2		107	RTL II	
223	TELE 5 HD 1.5		108	kabel eins	
224	MTV HD 1.2		109	3sat	
225	Comedy Central HD 1.3.5/		110	ARTE	
LLJ	VIVA HD 1,3,5		111	EinsPlus	
226	Disney Channel HD ¹		<u> </u>		
247	ZDFneo HD s		Sende-	Die Dritten	Ihr Favoritannlata
281	HSE24		platz		Favoritenplatz
282			132	MDR Sachsen-Anhalt ⁴	
449	SPORTIED		133	MDR Sachsen ⁴	
519	DMAX HD IID 1.5		134	MDR Thüringen⁴	
572	CNN International HD (eng) 1,5	_	135	NDR Fernsehen MV ⁴	
573	N24 HD 1		136	NDR Fernsehen HH ⁴	
575	PHOENIX HD S		137	NDR Fernsehen NDS ⁴	
576	n-tv HD 1,3		138	NDR Fernsehen SH ⁴	
5//	Bibel IV		139	rbb Brandenburg ⁴	
617	SUPER RIL 10 12		140	rbb Berlin⁴	
618	Nickelodeon HD *		141	Bayer. Fernsehen Süd ⁴	
622	RIKA HD 3		142	WDR Köln	
Sende-	Vollprogramme	lhr	144	hr-fernsehen	
platz	vorprogramme	Favoritenplatz	145	SWR Fernsehen RP	
101	Das Erste		147	SR Fernsehen⁴	
102	ZDF		148	radiobremen TV⁴	
103	RTL		150	Bayer. Fernsehen Nord⁴	

Sende- platz	Sport	lhr Favoritenplatz	Sende- platz	Unterhaltung	lhr Favoritenplatz
401	SPORT1		295	QVC	
402	Eurosport		296	Juwelo TV	
			297	HSE24 Extra ²	
			298	QVC Plus ²	
Sende-	Musik	Ihr Faussite and sta	299	Kabel Digital Info ²	
platz		Favoritenplatz			
701	Deutsches Musik Fernsehen ²		Condo		lle a
702	Folx.TV	_	Sende-	Doku und Info	Inr Enveritennlatz
703	DELUXE MUSIC ^{1,2}		platz		Favoriteriptatz
			204	Einsfestival	
			205	zdf.kultur	
Sende-	Unterhaltung	lhr	206	ZDFneo	
platz		Favoritenplatz	502	ARD-alpha	
201	Comedy Central ³ /		503	Servus TV	
201	VIVA ³		505	Welt der Wunder TV ²	
203	Disney Channel		531	Bibel TV	
207	Astro TV ²		550	DRF 1 ²	
209	RTL NITRO		551	n-tv	
211	SAT.1 Gold ²		552	PHOENIX	
212	ProSieben MAXX ²		553	N24	
290	1-2-3.tv		554	euronews	
291	HSE24		556	DMAX	
292	Channel21		557	TLC	
293	sonnenklar.TV ¹		559	tagesschau24	
			560	ZDFinfo	

Sende- platz	International	lhr Favoritenplatz	Sende- platz	International	lhr Favoritenplatz
555	Bloomberg (eng)		847	SONLife (eng) ²	
563	BBC World News (eng)		869	euronews (ita)	
564	Sky News (eng) ^{1,2,3}		873	euronews (spa)	
564	CNBC Europe (eng) ^{1,2,3}		882	euronews (por)	
565	euronews (eng)		883	BVN (dut) ^{1,2}	
566	CNN International (eng)		884	RTS ^{1,2,3} /	
567	Al Jazeera Int (eng)		004	HRT1 ^{1,2,3}	
569	Russia Today (eng) ¹		885	TVRecord (por) ^{1,2,3}	
571	euronews (fre)		885	Duna TV (hun) ^{1,2,3}	
802	i24news (eng) ^{1,2}		886	Télévision Tunisienne 1	
805	Moviemax Turk (tur) 1,2		000	(ara) ^{1,2,3}	
807	tv8 (tur)1		889	Al Jazeera (ara) ^{1,2,3}	
819	Kazakh TV (kaz) ^{1,2,3}		889	Al Jazeera Balkan (bos) 1,2,3	
827	euronews (rus)		890	Khatereh-TV (per) ^{1,2}	
831	France 2 (fre) ^{1,2}		893	ProTV International	
832	TV 5 Monde (fre)			(rum) ^{1,2,3}	
834	France 3 (fre) ^{1,4}		893	IVR International (rum) ^{1,2,3}	
835	France 4 (fre) ^{1,4}		895	Phoenix CNE (chi) ^{1,2,3}	
836	France 24 (fre) ^{1,2}		895	V I V4 (VIE) ^{1,2,3}	
843	GOD TV (eng) ^{1,2,3}		897	MAC IV (chi) ^{1,2,3}	
843	Inspiration TV (eng) ^{1,2,3}		897	NID IV (chi) ^{1,2,3}	
845	Arirang TV (eng)1,2,3				
845	Fashion TV (spa)1,2,3				
846	GINX TV (eng) ^{1,2,3}				
846	LRT Lituanica (lit) ^{1,2,3}				

Fußnotenerklärungen siehe Seite 9

Sende- platz	Spielfilme und Serien	lhr Favoritenplatz	Sende- platz	Kinder	lhr Favoritenplatz
202	TELE 5		203	Disney Channel	
210	sixx		601	SUPER RTL	
214	ANIXE SD ²		602	KiKA	
			603	Nickelodeon ³	

Vielfalt HD

Sende- platz	Sender	lhr Favoritenplatz	Sende- platz	Sender	lhr Favoritenplatz
323	TNT Film HD 1		521	PLANET HD 1	
324	TNT Serie HD ¹		522	SPIEGEL TV WISSEN HD 1	
325	FOX HD 1		524	HISTORY HD 1	
326	13th Street HD 1		525	NatGeo People 🖽 1	
327	Syfy HD 1		620	Cartoon Network HD	
328	Romance TV HD 1		621	Boomerang HD ⁵	
329	TNT Glitz HD 1		627	Disney Junior HD ⁵	
330	KinoweltTV HD 1				
331	AXN HD 1				
332	Universal Channel HD 1				A AC
450	SPORT1+ HD 1				P C C C C L
520	National Geographic 🖽 1				

Vielfalt HD Extra*

Sende- platz	Sender	lhr Favoritenplatz	Sende- platz	Sender	lhr Favoritenplatz
218	E! Entertainment ¹		523	A&E HD ⁵	
221	Bon Gusto ¹		526	Discovery Channel 🖽 1.5	
222	RTL Living ^{1,2}		625	Nick Jr. HD 5	
230	SAT.1 emotions ¹		628	Disney XD HD 1.5	
233	Animax ¹		710	MTV Brand New ¹	
313	Silverline ¹		718	Gute Laune TV ¹	
316	kabel eins CLASSICS ¹		721	RCK TV ¹	
777	Sony Entertainment		724	Jukebox ¹	
555	Television HD		751	LUST PUR ¹	
403	Eurosport 2 ¹				A
420	sportdigital ¹				(cure)
451	SPORT1 US HD 1,2				100 100 10 h
452	sportdigital 🖽 5				

- Für den Empfang dieser Sender ist eine Smartcard erforderlich.
 Voraussetzungen für den Empfang dieser Sender sind der Anschluss an das von Vodafone modernisierte Breitband-Kabelnetz und ein auf 862 MHz aufgerüstetes Hausnetz.
- 3 Diese Sender werden aktuell in Kanalteilung ausgestrahlt.
- Dieser Sender ist nur regional verfügbar.
 Voraussetzungen für den Empfang dieser Sender ist der Anschluss an das von Vodafone auf 862 MHz modernisierte Breitbandnetz, ein auf 862 MHz aufgerüstetes Hausnetz
- * Voraussetzung zur Buchung von Vielfalt HD Extra ist die vorherige Buchung von Vielfalt HD



Die Bausteine für Ihr Kabel-TV Erlebnis

Nutzen Sie Ihre Internetverbindung für mehr Flexibilität und Vielfalt. Verbinden Sie Ihren Digitalen HD-Video-Recorder oder Digitalen HD-Receiver mit dem Internet: Ganz einfach mit dem **mitgelieferten Netzwerkkabel** oder mit dem kostenlosen WLAN-Stick.

Mehr Details finden Sie in der Aufbauanleitung.



Tipp: Optimieren Sie Ihr WLAN-Netzwerk für eine bessere Reichweite und Stabilität. Tipps dazu finden Sie unter www.vodafone.de/wlan

Tipp



Fernbedienung einrichten



So nutzen Sie die mitgelieferte Fernbedienung auch für Ihren Fernseher:

- 1. Laden Sie den 4-stelligen Hersteller-Code Ihres Fernseher auf www.vodafone.com/downloads herunter
- 2. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

📕 App Store 🌓 🕨 Google

- 3. Halten Sie die TV-Taste und Programm-Taste der neuen Fernbedienung mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Die LED auf der Fernbedienung blinkt 2-mal.
- 4. Geben Sie nun den 4-stelligen Code auf Ihrer Fernbedienung ein.
- 5. Schalten Sie den Fernseher über die 🕛 Taste aus.
- 6. Halten Sie die **TV-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt.

Ihren Fernseher bedienen Sie, indem Sie die **TV-Taste** auf der Fernbedienung drücken. Ihren Recorder bedienen Sie, indem Sie die Exit-Taste drücken.





Tipp S Persönliche Favoriten anlegen

Auf den Sendeplätzen ab der Ziffer 101 werden die Namen von TV-Sendern angezeigt. Sie können daraus Ihre persönlichen Favoriten für Sendeplätzen 1-100 auswählen und die Favoriten neu sortieren:

- 1. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie anschließend "Einstellungen Favoriten".
- 2. Wählen Sie "Hinzufügen" aus.
- 3. Mit der OK-Taste markieren Sie Ihre Lieblingssender.
- 4. Mit der Zurück-Taste speichern Sie die ausgewählten Sender als Favoriten ab dem Sendeplatz 1.

So ändern Sie die Reihenfolge der Favoriten:

- 1. Drücken Sie die **Menü-Taste** und wählen Sie anschließend "Einstellungen Favoriten".
- 2. Wählen Sie "Sortieren" aus.
- 3. Mit 🗾 und 🔤 wählen Sie den Sender aus, den Sie auf einen anderen Sendeplatz verschieben möchten.
- 4. Mit der OK-Taste markieren Sie den Sender.
- 5. Verschieben Sie den Sender mit 🔤 auf den gewünschten neuen Sendeplatz.
- 6. Mit der Zurück-Taste und der OK-Taste speichern Sie den neuen Sendeplatz.

Einste Favoriter	llungen 1 > Hinzufügen		o 25. Apr	utschland 20:35
	Hinzufügen	τv		
	101 Das Erste	×		
	102 ZDF			
	103 RTL			
Favoriten	104 SAT.1	×		
1. Hinzufügen	105 ProSieben	×		
2. Löschen	106 VOX			
3. Sortieren	107 RTL II			
1	108 kabel eins			
	109 3sat	v		
	110 arte			
	P+ P- Seite 1 von 29	Kategorien		



Zeitversetzt Fernsehen



Falls Sie einmal eine kleine Pause während einer Sendung brauchen: Halten Sie das laufende Programm einfach an und schauen Sie es später weiter.

Drücken Sie zum Anhalten der Sendung einfach was auf der Fernbedienung. Mit erneutem Drücken von was läuft die Sendung dort weiter, wo Sie sie zuvor gestoppt haben.

Trick: Sie haben vergessen die Pause-Taste zu drücken? Sie können innerhalb des gesehenen Programms mit an die Stelle zurückkehren, an der Sie das Programm unterbrochen haben.

Wichtig: Ihr Digitaler HD-Video-Recorder speichert die laufende Sendung automatisch. Bei einem Senderwechsel wird der Speicher für zeitversetztes Fernsehen gelöscht und Sie können nicht zurückspulen.

Tipp5Sendungen finden und aufnehmen

Digitale Programmzeitschrift bis zu 14 Tage im Voraus

So stöbern Sie im Fernsehprogramm und programmieren bequem Sendungen oder ganze Serien, die Sie aufnehmen möchten*:

- 1. Drücken Sie die Programm-Taste.
- 2. Navigieren Sie mit den Cursortasten und mit den Sie Ihre gewünschte Sendung oder Serie.
- 3. Mit der OK-Taste öffnen Sie Sendung oder Serie.
- 4. Mit der **Rec-Taste** und "Aufnehmen" nehmen Sie eine Sendung auf.
- 5. Mit der **Rec-Taste** und "Folge aufnehmen" nehmen Sie eine Episode einer Serie auf.
- 6. Mit der **Rec-Taste** und "Serie aufnehmen" nehmen Sie eine ganze Serie auf.
- 7. Alle programmierten Aufnahmen werden ab sofort in Ihrer Digitalen Programmzeitschrift **rot** markiert.



Tipp: Sie können bis zu 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen.

Vodafone Kabel TV Manager

So können Sie Ihre Sendungen und Serien auch bequem von unterwegs aus mit Ihrem Smartphone programmieren und verwalten:

- Unsere Empfehlung: Laden Sie sich kostenlos die Vodafone Kabel TV Manager App 💷 herunter
- Alternativ: Geben Sie auf Ihrem Computer oder Tablet einfach folgenden Link ein: http://tv-manager.vodafone.de/tv-manager





*Kopiergeschützte Sendungen z. B. bestimmte Programme/Select Video können aufgrund der Zusatzanforderungen einiger Programmveranstalter nicht aufgenommen werden.



Aufnahmen verwalten



Ihre Aufnahmen können Sie sortieren, in eigenen Ordnern speichern, umbenennen und löschen. So geben Sie Speicherplatz wieder frei, wenn Sie die Aufnahmen nicht mehr brauchen.

- 1. Drücken Sie die Aufnahmen-Taste.
- 2. Wählen Sie eine Aufnahme mit der **OK-Taste** aus. Sie können Sie ansehen oder löschen.
- 3. Über die Opt-Taste können Sie Ihre Aufnahmen löschen oder sortieren.
- 4. Über "Organisieren" können Sie Ihre Aufnahmen umbenennen, in einen anderen Ordner verschieben oder neue Ordner erstellen.

Tipp: Trennen Sie Ihren Recorder nicht vom Stromnetz. So stellen Sie sicher, daß alle Sendungen korrekt aufgenommen werden. Zusätzlich kann Ihr Recorder so regelmäßig die nötigen Software- und Programm-Aktualisierungen ausführen.



Videothek und Mediathek in einem.

Als TV-Kunde haben Sie Zugriff auf eine **Videothek** mit einer Top-Auswahl brandaktueller Film-Highlights. In über **60 Mediatheken** finden Sie zusätzlich ein riesiges Archiv fantastischer TV-Inhalte auf Abruf. **Viele Inhalte sind sogar gratis!**

So geht's:

Verbinden Sie für Select Video Ihren Digitalen HD-Video-Recorder mit dem Internet (siehe auch Tipp Nr. 1) und drücken Sie die **Select Video-Taste**. Ihre Inhalte empfangen Sie wie ein normales Fernsehprogramm über den Kabelanschluss.

Für Sendungen, die ab 18 Jahren freigegeben sind, benötigen Sie einen FSK18-PIN. Sie können ihn im Kundenportal oder bei der Kundenservice-Hotline bestellen.

*Select Video (Video-on-Demand) ist in immer mehr Städten und Regionen schon verfügbar. Prüfung auf www.selectvideo.de. Voraussetzungen sind ein 862 MHz-Hausnetz, ein kostenpflichtiger Kabelanschluss sowie ein Internetanschluss. Empfohlene Bandbreite mindestens 6 Mbit/s. Nutzbar mit unserem Digitalem HD-Receiver oder Digitalem HD-Video-Recorder von Vodafone.





Videothek

TV-Mediathek



Vodafone Kabel TV Manager-App 🧰



Finden. Planen. Aufnehmen. Von unterwegs aufnehmen, mit der kostenlosen Vodafone Kabel TV Manager-App

- Organisieren Sie Ihren Fernsehabend ganz bequem von unterwegs – steuern Sie Ihren Digitalen HD-Video-Recorder oder Digitalen HD-Receiver über Ihr Smartphone oder Tablet.
- Stöbern Sie in der bis zu 14-tägigen Programmübersicht oder in den Angeboten von Select Video. Und nehmen Sie auf, was Sie sehen möchten.
- Nutzen Sie die Erinnerungsfunktion für Ihre Lieblingssendungen. Oder legen Sie neue Favoritensender an.

So einfach geht's:

1) Laden Sie sich kostenlos die Vodafone Kabel TV Manager-App herunter 🚺 AppStore



Tipp

- Melden Sie sich mit Ihrem Kundenportal-Login an. Sie haben noch keins? Dann registrieren Sie sich auf www.vodafone.de/meinkabel
- Wählen Sie Ihr Gerät aus: Smartcard, Digitaler HD-Receiver oder Digitaler HD-Video-Recorder. Und nutzen Sie gleich alle Funktionen.

^{*} Voraussetzungen sind ein vollversorgter, kostenpflichtiger Kabelanschluss, ein mit dem Internet verbundener Digitaler HD-Video-Recorder oder Digitaler HD-Receiver von Vodafone (Version 2.0) und ein Smartphone oder Tablet (ab iOS 6 oder Android 2.3.3/4). Zur Program-mierung von Aufnahmen sind ein Digitaler HD-Video-Recorder und eine Smartcard von Vodafone erforderlich. Kopiergeschützte Sendungen z. B. bestimmte Programme oder Select Video können aufgrund der Zusatzanforderungen einiger Programmveranstalter nicht aufge-nommen werden. Zur Nutzung ist die Anmeldung im Kundenportal erforderlich.

Tipp 9 Vodafone Kabel TV-App 🧕



Fernsehen auf dem Smartphone oder Tablet – mit der kostenlosen TV-App*

- Genießen Sie mehr als 50 unverschlüsselte, digitale Sender bequem überall zuhause auf dem Smartphone und Tablet.
- Erstellen Sie eine Favoriten-Liste mit Ihren Lieblingssendern. Mit der Programmübersicht wissen Sie bis zu 7 Tage im Voraus, was läuft.
- Das ist ideal für die ganze Familie: Jetzt können alle gleichzeitig Ihre Lieblingssendungen sehen.

So einfach geht's:

1 Laden Sie sich kostenlos die Vodafone Kabel TV-App herunter 🚺 🏟 🗛 🖞 🕯



- 2 Melden Sie sich mit Ihrem Kundenportal-Login an. Sie haben noch keins? Dann registrieren Sie sich auf www.vodafone.de/meinkabel.
- **3** Gewünschte Sendung auswählen und losschauen.

^{*} Voraussetzungen zur Nutzung der Vodafone Kabel TV App sind ein jeweils kostenpflichtiges TV- und Internetprodukt mit WLAN von Vodafone (in vielen Ausbaugebieten und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar) und ein Smartphone oder Tablet. Vodafone bietet die Vodafone Kabel TV App ab der iOS Version 7.0 oder höher sowie auf vielen Geräten ab Android OS 4.1 an. Die Nutzung ist ausschließ-lich im privaten WLAN-Heimnetzwerk möglich.

Vodafone Kabel TV Control-App 📀



Die smarte Fernbedienung: Die kostenlose TV Control-App** von Vodafone

- Steuern Sie mit der Fernbedienungs-App TV Control Ihren Digitalen HD-Receiver oder Digitalen HD-Video-Recorder bequem über Ihr Smartphone.
- Das Display zeigt die Steuerungstasten der Fernbedienung und passt sich je nach Menüpunkt dynamisch an.

So einfach geht's:

1) Laden Sie sich kostenlos die Vodafone Kabel TV Control-App herunter 🚺 AppStore



Geben Sie den Zahlencode auf Ihrem Fernsehbildschirm in die App ein. Benennen Sie Ihr HD-Empfangsgerät, z. B. "Wohnzimmer". So erkennt die App es in Zukunft automatisch.

**Voraussetzungen zur Nutzung der Vodafone Kabel TV Control App sind ein mit einem Digitalen HD-Video-Recorder oder einem Digitalen HD-Receiver von Vodafone ausgestatteter, kostenpflichtiger Kabelanschluss, ein Internetanschluss mit WLAN-Heimnetzwerk und ein Smart-phone oder Tablet mit iOS (Version 5-8) oder Android. Die TV-Endgeräte müssen angeschaltet sein und der Digitale HD-Video-Recorder oder Digitale HD-Receiver müssen sich im aktiven Stand-by-Modus befinden.

Tipp 1



MeinKabel-Kundenportal

Registrieren Sie sich gleich im MeinKabel-Kundenportal, in dem Sie zum Beispiel Ihre Monatsrechnung finden. Ihren Aktivierungscode für die **Registrierung** finden Sie in Ihrer Auftragsbestätigung unter **Ihre Daten**.

- 1. Rufen Sie www.vodafone.de/meinkabel auf.
- 2. Klicken Sie auf Login zu Mein Kabel und dann auf Jetzt registrieren.
- 3. Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fertig.

Im Kundenportal finden Sie

- · Ihre Rechnungen und Ihre persönlichen Daten
- · Anleitungen und Hilfe-Videos
- · Einstellungen für Ihre Geräte
- · Häufige Fragen und Antworten (FAQs)





Was bedeutet die Anzeige "Hinweis 310" oder "Hinweis 10"?

Sie haben diesen Sender entweder nicht abonniert oder die Freischaltung Ihrer Smartcard ist abgelaufen. Ob Sie den Sender abonniert haben, können Sie z. B. mithilfe Ihrer persönlichen Senderübersicht im Kundenportal auf www.vodafone.de/meinesender prüfen.

Falls Sie die Smartcard länger nicht benutzt haben, könnte die Freischaltung abgelaufen sein.

Schalten Sie Ihre Smartcard im Kundenportal wieder frei auf

https://www.kabel.vodafone.de/csc/service/smartcard/

Oder Sie rufen Sie 0800 664 83 96 und und und geben Ihre Smartcard-Nummer an. Alternativ können Sie auch einen verschlüsselten Sender, bis zu 60 Minuten eingeschaltet lassen. So bekommen Sie automatisch eine neue Freischaltung.

Übrigens: Je nach Programmpaket haben Sie gegebenenfalls nur die SD- oder HD-Variante eines Senders abonniert. Weitere Infos finden Sie im Hilfe-Video zum Thema "Sender".

Scannen Sie einfach den QR-Code und schauen Sie das Video auf Ihrem Smartphone oder Tablet:



Gibt es eine detaillierte Bedienungsanleitung für mein Gerät?

Sie finden eine aktuelle Bedienungsanleitung zum Download im Kundenportal auf www.vodafone.de/downloads.

Wieso wird in meiner digitalen Programmzeitschrift manchmal angezeigt, dass "Programminformationen nicht verfügbar" sind?

Die Datenaktualisierung erfolgt automatisch und i.d.R. nachts. Gelegentlich kann eine manuelle Aktualisierung nötig sein. Wählen Sie dazu im Menü "5. Einstellungen - 1. System-Update - 8. Programmdaten laden" und drücken Sie OK um die Daten zu aktualisieren. Die Aktualisierung der Programmdaten kann bis zu 20 Minuten dauern.

Falls dies keine Abhilfe schafft, so schalten Sie den Receiver über den **EIN / AUS-Kippschalter** auf der Geräterückseite aus und warten Sie einen Moment. Schalten Sie den Receiver wieder ein. Die Aktualisierung der Programmdaten kann bis zu 20 Minuten dauern.

Warum werden einzelne Sendungen im 4:3 Format angezeigt, mit schwarzen Balken am Bildrand, – auch auf digitalen und HD-Sendern?

Die Bildformate werden von den Sendern für den laufenden Programminhalt, z. B. einen Spielfilm, vorgegeben. In Einzelfällen können diese nicht in einem 16:9 Bildformat angezeigt werden. Darum sehen Sie sie im 4:3-Format mit schwarzem Bildbalken. Über den Zoom oder die **p-Size-Taste** auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers können Sie das Bild auf die Bildschirmgröße Ihres TV-Geräts

Wo finde ich meine Jugendschutz-PIN?

Die Jugendschutz-PIN haben Sie mit Ihrer Smartcard bekommen. Sie finden Sie unter der Rubbelfläche auf dem Smartcard-Brief. Sie können die Jugendschutz-PIN im Menü Ihres Recorders oder Receivers unter 5. Einstellungen > 3. Jugendschutz > 1. PIN selbständig ändern. **Tipp:** Die Jugendschutz-PIN brauchen Sie auch zur Bestellung von kostenpflichtigen Inhalten auf

Select Video.

Warum zeigt mein Recorder an, dass eine Aufnahme nicht programmiert werden kann, obwohl es noch freien Speicherplatz gibt?

Vermutlich sind noch Sendungen zur Aufnahme vorgemerkt. Der Aufnahmenspeicher wird bei entsprechender Menü-Einstellung schon bei der Programmierung als belegt gekennzeichnet, obwohl die Sendung noch nicht aufgenommen wurde. Sie können nur dann neue Aufnahmen anlegen, wenn mit den Vormerkungen noch genügend Speicherplatz vorhanden ist. Möchten Sie die Einstellungen ändern und den Speicherplatz nur bei erfolgter Aufnahme belegen, so wählen Sie im Menü 5. Einstellungen > 4. Aufnahmen > 2. Verwalten und den Punkt 1. Automatisch* aus. Löschen Sie daher ältere Aufnahmen. So haben Sie immer genügend Speicherplatz.

^{*} Steht die Einstellung auf Automatisch, so werden bei Überschreitung der Festplattenkapazität selbsttätig die ältesten Aufnahmen gelöscht, bis für die vorgesehene Aufnahme wieder genügend Platz zur Verfügung steht.



Wie kann ich eine Internet-Verbindung über meinen Digitalen HD-Video-Recorder oder Digitalen HD-Receiver einrichten?

Wir empfehlen, den Recorder oder Receiver über das mitgelieferte Netzwerkkabel mit dem Kabeloder DSL-Router zu verbinden. Wenn Sie kein Netzwerkkabel verwenden möchten, verwenden Sie den WLAN-Stick. Haben Sie keinen WLAN-Stick erhalten, können Sie ihn auf www.vodafone.de/meinkabel kostenlos bestellen.

Gehen Sie anschließend in das Menü Ihres Recorders oder Receivers. Unter 5. Einstellungen > 2. Einstellungen > 5. Internet > 1. Internet einrichten, können Sie den Einrichtungs-Assistenten aufrufen.

Ich verstehe die Abbuchung oder Rechnung nicht – wo finde ich eine Erklärung?

Ihre Monatsrechnung mit allen Positionen finden Sie im Kundenportal. Im Rechnungsbereich finden Sie auch eine Musterrechnung mit detaillierten Erläuterungen zu allen Positionen. Tipp: Im Kundenportal können Sie sich eine E-Mail-Benachrichtigung einstellen, die Sie über den Eingang einer neuen Rechnung informiert.

Weitere Hilfe-Videos finden Sie auf www.vodafone.de/hilfe-videos

Kontakt zu uns

Sie erreichen uns deutschlandweit kostenlos.

Ihr Kundenportal:	www.vodafone.de/meinkabel
Ihre Vodafone Community:	www.vodafone.de/community
Ihre Kundenservice-Hotline: Montags bis sonntags von 7:30 bis 22 Uhr	0800 278 70 00
Ihre Technische Service-Hotline: Montags bis sonntags rund um die Uhr	0800 526 66 25

Postanschrift: Vodafone Kundenservice 99116 Erfurt Rücksendung von Geräten und Smartcard:

Vodafone DHL Paket, Am Tower 222 90475 Nürnberg

Wichtig: Schicken Sie uns gemietete Geräte und Smartcards am Vertragsende unbeschädigt zurück.

Stand März 2016 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.